

 **BLUE & ME™**
RÝCHLA UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Delta

 **BLUE & ME™**
RÝCHLA UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



ČO JETO BLUE&ME™?

Blue&Me™ je inovatívny systém vyvinutý spoločnosťou Fiat Group Automobiles v spolupráci s Microsoftom ktorá mení spôsob komunikácie a zábavy v aute.

Everywhere **LANCIA**
00800 5 2 6 2 4 2 0 0

www.lancia.com

ČO MÔŽEŠ ROBIT' S BLUE&ME™?

- Uskutočňovať a prijať telefonáty cez **Bluetooth®** pomocou tvojho mobilného telefónu s touto funkciou.
- Zobrazovať mená a čísla v telefónnom zozname na display prístrojového panelu.
- Používať hlasové príkazy na volanie mena alebo čísla v zozname bez toho aby ste dali ruky z volantu.
- Počúvať súbory audio MP3, WMA, AAC e WAV nahrané v zariadení USB a s voľnými digitálnymi právami(DRM).

ČO MUSÍŠ UROBIŤ PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA BLUE&ME™?

Pre správne používanie, musíš predovšetkým nakonfigurovať systém týmto spôsobom:

- Aktivuj na mobilnom telefóne **Bluetooth®**.
- Vykonaj nastavenie registrácie mobilného telefónu s **Blue&Me™**, potrebné iba prvý krát.
- Stiahni zoznam.
- Nechaj mobilný telefón v móde **Bluetooth®**, tak ho rozpozná **Blue&Me™** každý raz keď nastúpiš do tvojho auta.
- Vlož tvoj multimediálny prehrávač, pamät USB alebo iPod™ do príslušného portu USB pre počúvanie tvojej hudby.


Pre optimalizáciu spojenia tvojho iPod™ s Blue&Me™, vo všeobecnosti je nevyhnutné vykonať na iPod™ niektoré jednoduché operácie:

- Nakonfigurovať iPod™ pre použitie ako externý disk podľa manuálu rôznych verzií iPod™;
- ak konfigurácia je vykonaná na PC Apple, nakonfigurujte formát Windows;
- ukladať hudobné skladby ako súbory MP3 nechránené proti kópii.

Tieto operácie nezaručujú kvalitu počúvania ani použiteľnosť skladieb z iPod™.

NASTAVENIA: BLUE&ME™ A MOBIL

KROKY V SYSTÉME Blue&Me™




KROKY V TELEFÓNE Bluetooth®




* Procedúra zobrazenej registrácie je čiste orientačná a môže sa meniť podľa značky alebo modelu mobilného telefónu s technológiou Bluetooth®. Ak je správne vykonaná, Blue&Me™ potvrdí registráciu, privíta vás a žiada či si prajete stiahnuť zoznam. Táto operácia je vykonateľná iba s mobilnými telefónmi, ktoré podporujú túto funkciu.

HLAVNÉU MENU BLUE&ME™

Môžeš aktivovať menu Blue&Me™ tak cez ovládanie na volante stlačením tlačítka MENU ako aj hlasom, stlačením tlačítka hlasitého odposluchu a hlasným vyslovením funkcie, ktorú si praješ aktivovať. Riad sa doleuvedeným logickým sledom:



NA ČO SLÚŽIA OVLÁDANIA NA VOLANTE?



➤ ESC

- Ukončí hlasové ovládanie.
- Preruší čítanie SMS správy.
- Vyjde z podmenu a vráti sa na predchádzajúcu položku v menu.
- Vypne mikrofón počas hovoru.
- Vloží a odstráni pauzu v multimediálnom prehrávači počas prehrávania.

☐ HLASOVÉ OVLÁDANIE

Krátke stlačenie

- Zapne hlasové ovládanie.
- Vyslovením "POMOC" sa dostaví podpora na ktorejkoľvek pozícii v menu.
- Preruší hlasový oznam pre vyslovenie ďalšieho.

Dlhé stlačenie


- Zopakuje poslednú vyslovenú vetu **Blue&Me™**.


ZLOŽIŤ HLASOM VOLANÉ ČÍSLO

Stlač a povedz "VOLAJ": **Blue&Me™** Ťa požiada "ÓSLO PROSÍM" teda vyslov číslo cifru po cifre. Ak niektorá cifra nebola prijatá správne povedz "ZRUŠIŤ" inak potvrd' vyslovením "ÁNO".

VOLAŤ HLASOM MENO PRÍTOMNÉ V ZOZNAME


(ak je stiahnutý) Stlač a povedz "VOLAJ" potom meno (ako je napísané v mobile).





SRC/OK

- Potvrdí položku v menu **Blue&Me™**.
- Presunie hovor z **Blue&Me™** do mobilu a naopak.
- Vyber zdroje audio: radio, CD, CD Changer, prehrávač MP3.
- Vyber zobrazenú SMS správu.



MENU

Krátke stlačenie


- Otvorí hlavné menu **Blue&Me™**.
- Prijme prichádzajúci hovor.
- Prepne medzi dvoma aktívnymi hovormi (čakanie).

Dlhé stlačenie

- Odmietne prichádzajúci hovor.
- Ukončí prebiehajúci hovor.



- Prechádzajú položky v menu.
- Vyberu skladbu predchádzajúcu /nasledujúcu.
- Prechádzajú prijaté správy a tie v zozname.



PORT USB


Pre pripojenie multimediálneho prehrávača, kľúča, iPod™.

KTORÉ ĎALŠIE FUNKCIE MÁ BLUE&ME™?

PREHRÁVAČ SMS SPRÁV

Prichádzajúca správa je prečítaná hlasovým sintetizátorom, vrátane krátkych správ a smajlikov. Pri prijatí novej SMS správy, počas šoférovania, **Blue&Me™** ti automaticky oznámi jej prijatie podľa tvojho nastavenia:

“VIZUÁLNE + AKUST.”; “ VIZUÁLNE”; “NEAKTÍVNE ”. Vybratím “NEAKTÍVNE” prehrávač správ bude vypnutý pre zaručenie tvojho súkromia.

Pre vypočutie poslednej prijatej správy, pokračujúc manuálne z menu “PREHR.SPRÁV.”, prejdí menu až po “ČÍTAJ POSLED.” alebo, s hlasovým ovládaním: Stlač  a vyslov “PREHRÁVAČ SPRÁV”, potom “ČÍTAJ POSLED.” ČÍTANIE SPRÁVY PREDCHÁDZAJÚCEJ/NASLEDUJÚCEJ .

Pre preskočenie manuálneho ovládania pre ďalšiu správu vyber  alebo, s hlasovým ovládaním: stlač  a vyslov “PREDCHÁDZAJÚCA” alebo “NASLEDUJÚCA”.

Poznámka: Nie všetky mobilné telefóny podporujú prenos SMS správy cez **Bluetooth®**. Pozri web stránku www.lancia.com pre zoznam kompatibilných telefónov.

MEDIA PLAYER

Vlož multimediálny prehrávač, iPod™ alebo kľúč USB do portu USB pre prehrávanie audio súborov prostredníctvom reproduktorov v aute.

Je možné počuť audio súbory -“MP3, WMA, AAC, WAV”- NECHRÁNENÉ digitálnymi právmi.


Hudba nebude stiahnutá do vozidla ale môže byť spustená s ovládaním na volante, s ovládaním autorádia a hlasovo.

Na prehrávanie prever spôsob prehrávania hudby z menu “PREHRÁVAČ M.M.”, prechádzajúc až po “NASTAVENIA”.


Automatické prehrávanie: prehrávanie súborov obsiahnutých v prehrávači MP3 nastane automaticky po zasunutí.

Náhodné prehrávanie: prehrávanie skladieb nastane náhodne.



Opakuj skladbu: opakovanie tej istej vybranej skladby.



Alebo, hlasovým ovládaním: Stlač  a vyslov “HRAJ”.

Na vybratie hudby vyber “PREHRÁVAČ M.M.” a potom “AUTOR” alebo “ALBUM” alebo “DRUH”, meno speváka a názov skladby, zobrazených na display autorádia, môžu byť zobrazené cez ovládanie na volante alebo ovládaním autorádia. Prvá časť výberu môže byť vykonaná s hlasovým ovládaním. Nemôžeš vysloviť hlasom meno speváka alebo skladby.

PAUZA: Stlač  ESC na pozastavenie skladby a stlač znovu na prehrávanie.

Na zastavenie prehrávania skladby, stlač  a vyslov slovo “STOP”, znovu stlač a vyslov slovo “HRAJ” na pokračovanie prehrávania.

SKLADBA PREDCHÁDZAJÚCA ALEBO NASLEDUJÚCA: môžeš prechádzať z jednej skladby na ďalšiu stlačením  (ovládanie na volante) alebo  (ovládanie autorádia).

POZNÁMKA: ak sa nespustí prehrávanie pri vsunutom prehrávači stlač , vyslov “STOP”, znovu stlač  a vyslov “HRAJ”.

Čo môžeme robiť

- počúvať skladby MP3 v digitálnej kvalite a ACC nechránené digitálnymi právami (DRM)
- Hlasovo ovládať a cez tlačítka na volante vyberať skladby (podľa Autora, Albumu, Druhu, atď.)
- Ukladať hudbu
- Zobrazovať na prístrojovom paneli informácie o prehrávanej skladbe (názov skladby, speváka, atď.)
- Nabíjať iPod™ cez USB

Čo nemôžeme robiť

- Prehrávať audio skladby vo formáte m4a, m4p a mp4
- Prehrávať audio skladby digitálne chránené (DRM)
- Prehrávať audio skladby zo zariadení iPod™ touch alebo iPhone

Pre viac informácií alebo pre riešenie prípadných problémov, konzultujte Uživatelskú príručku a Údržbu **Blue&Me™**, pozri priestor venovaný **Blue&Me™** na internetovej stránke www.lancia.com alebo kontaktujte zákaznícky servis na bezplatnom čísle **800.526242.00**.

Blue&Me™ máte k dispozícii širokú ponuku funkcií, ktoré ale nie všetkymobilné telefóny podporujú úplne. Pre preverenie telefónneho zoznamu mobilných telefónov a podporovaných funkcií konzultujte internetovú stránku www.lancia.com sekciu **Blue&Me™** alebo zákaznícky servis al c.800.526242.00. Tu môžeš nájsť aj: príručku na používanie mobilného telefónu pre registráciu, súbory v 9 jazykoch pre rozpoznávanie hlasu sú k dispozícii na stiahnutie v alternatívach **Blue&Me™** (taliancky, francúzsky, anglicky, nemecky, španielsky, portugalsky, holandsky, poľsky, brazílsky).

II MEDIAPLAYER nepodporuje reprodukciu audio súborov chránených digitálnymi právami (DRM), a MP4.